CZ – BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE **VAROVÁNÍ! UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ**

ZAPALUJTE ZAPALOVAČ DÁLE OD OBLIČEJE A ODĚVU. OBSAHUJE HOŘLAVÝ PLYN POD TLAKEM. NIKDY NEVYSTAVUJTE TEPLOTĚ VYŠŠÍ NEŽ 50 ° C NEBO DLOUHÉMU SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ. NIKDY NEPRORÁŽEJTE NEBO NEVHAZUJTE DO OHNĚ. UJISTĚTE SE, ŽE PLAMEN JE PO POUŽITÍ UHAŠEN. NAD VIDITELNOU ČÁSTÍ PLAMENE JE VYSOKÁ TEPLOTA. MIMOŘÁDNÁ POZORNOST MUSÍ BÝT VĚNOVÁNA ZABRÁNĚNÍ VZNIKU POPÁLENÍ A OHNĚ. NEPONECHÁVEJTE ZAPÁLENÝ DÉLE NEŽ 10 S.

PLNĚNÍ PLYNEM (pouze pro plnící zapalovače)

Plňte pouze standartní butanovou náplní pro cigaretové zapalovače. Při plnění otočte plnicí ventil vzhůru, butanovou náplň držte svisle a trysku pevně přitiskněte k ventilu. Plňte 3-4 krátkými vpichy. Syčení signalizuje, že probíhá plnění. Jakmile je zapalovač plný, odtáhněte trysku a vyčkejte 30-40 sekund před dalším použitím. Nepřeplňujte ! REGULACE DÉLKY PLAMENE: pomocí reuglační páčky (+ velký plamen, - malý plamen).

CZ – BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE **VAROVÁNÍ! UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ**

ZAPALUJTE ZAPALOVAČ DÁLE OD OBLIČEJE A ODĚVU. OBSAHUJE HOŘLAVÝ PLYN POD TLAKEM. NIKDY NEVYSTAVUJTE TEPLOTĚ VYŠŠÍ NEŽ 50 ° C NEBO DLOUHÉMU SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ. NIKDY NEPRORÁŽEJTE NEBO NEVHAZUJTE DO OHNĚ. UJISTĚTE SE, ŽE PLAMEN JE PO POUŽITÍ UHAŠEN. NAD VIDITELNOU ČÁSTÍ PLAMENE JE VYSOKÁ TEPLOTA. MIMOŘÁDNÁ POZORNOST MUSÍ BÝT VĚNOVÁNA ZABRÁNĚNÍ VZNIKU POPÁLENÍ A OHNĚ. NEPONECHÁVEJTE ZAPÁLENÝ DÉLE NEŽ 10 S.

PLNĚNÍ PLYNEM (pouze pro plnící zapalovače)

Plňte pouze standartní butanovou náplní pro cigaretové zapalovače. Při plnění otočte plnicí ventil vzhůru, butanovou náplň držte svisle a trysku pevně přitiskněte k ventilu. Plňte 3-4 krátkými vpichy. Syčení signalizuje, že probíhá plnění. Jakmile je zapalovač plný, odtáhněte trysku a vyčkejte 30-40 sekund před dalším použitím. Nepřeplňujte ! REGULACE DÉLKY PLAMENE: pomocí reuglační páčky (+ velký plamen, - malý plamen).